

Inhaltsverzeichnis

Fahrzeuge 2

Fahrzeuge

Die Einstellungen für die Fahrzeuge sind untergliedert in Fahrzeug-spezifische Einstellungen, **Fahrzeug-Profile** und **Lade-Profile**. Im Fahrzeugprofil wird u.a. die Akkugröße und die maximale Anzahl der Phasen vorgegeben. Im Ladeprofil z.B. der Lademodus und die Stromstärke.

Neben dem Standardprofil muss für jedes physische Fahrzeug ein Fahrzeug hinzugefügt werden. Wenn mehrere Fahrzeuge des gleichen Modells vorhanden sind, kann immer dasselbe Fahrzeug-Profil zugeordnet werden. Wenn alle Fahrzeuge nach dem gleichen Schema geladen werden sollen, weise allen Fahrzeugen dasselbe Lade-Profil zu. Andernfalls nach Bedarf ein neues Lade-Profil hinzufügen und zuweisen.

From:
<https://wiki.openwb.de/> - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:
<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:software:konfiguration:fahrzeuge>

Last update: **2025/11/13 14:58**

