

Inhaltsverzeichnis

Manuelle-Konfiguration 2

Manuelle-Konfiguration

Die manuelle Konfiguration des openWB-Energiemanagementsystems (EMS) erfolgt in 4 Schritten:

1. Konfiguration der Geräte/Komponenten des verbauten Energiesystems (SMA, Fronius, SE, usw.)
2. Konfiguration des Ladepunktes/der Ladepunkte
3. Konfiguration des Lastmanagements (Strukturbaum)
4. Konfiguration des Fahrzeuges/der Fahrzeuge

Abschließend werden noch die **Ladeeinstellungen** der verschiedenen Lademodi festgelegt.

Wurde dieser Konfigurationsprozess vollständig und korrekt durchgeführt, ist **einfachste Bedienung** möglich - im Idealfall **vollautomatische Funktion** ohne manuellen Eingriff.

From:
<https://wiki.openwb.de/> - openWB GmbH & Co. KG

Permanent link:
<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:software:konfiguration:manuelle-konfiguration>

Last update: **2025/07/30 13:31**

