Inhaltsverzeichnis

Kostal 2

Kostal

Werden beim Kostal Wechselrichter astronomische Werte angezeigt, so kann das an falscher bzw. geänderter Endianness der Register liegen. Man kann das in der Konfiguration vom Wechselrichter einstellen. Leider bleiben ein- oder mehrmalig zu hoch ausgelesene Werte in den Aufzeichnungen der openWB bestehen. Die Endianess darf am Wechselrichter nicht im laufenden Betrieb des Wechselrichters geändert werden.

From:
https://wiki.openwb.de/ - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.1.9:software:einstell-konfig:konfiguration:geraete-komponenten:kostal

Last update: **2026/03/11 13:14**