

# Inhaltsverzeichnis

- Allgemeines
- Allgemeines zum Fahrzeug SoC
- bedienung
  - Bedienung
  - start
- einstell-konfig
  - einstellungen
    - Einstellungen - Allgemein
    - Einstellungen - Display
    - Identifikation
    - start
  - konfiguration
    - Fahrzeuge anlegen und konfigurieren
    - geraete-komponenten
      - Alpha ESS Speicher anschliessen
      - Deye
      - Fronius
      - Geräte und Komponenten in software2
      - GoodWe
      - Grundsätzliches zu Stromzählern
      - Huawei
      - Kostal
      - LG ESS
      - Liste mit besonderen Hinweisen zu Geräten und Komponenten
      - MQTT
      - openWB Stromzähler Kits
      - RCT
      - Solax
      - Solis
      - start
      - Sungrow
      - Virtuelle Zähler
    - Hausverbrauch
    - io
      - start
      - Steuerbare Einrichtungen - SteuE (§14a EnWG)
    - ladepunkte
      - Ladepunkte anlegen
      - start
    - Lastmanagement
    - start
  - ladeeinstellungen
    - PV-Laden
    - Speichersteuerung
    - start
    - uebergreifendes
      - Allgemein
      - Energiekosten
      - OCPP
      - start
    - Überschuss-Laden

- start
- fahrzeug-infos
  - Always SoC
  - BMW-Konzern (BMW/Mini)
  - HomeAssistant SoC
  - HTTP SoC
  - JSON SoC
  - Manueller SoC
  - MQTT SoC
  - OVMS SoC
  - PSA Car Controller SoC
  - Renault SoC
  - Smart SoC
  - SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+
  - Tesla SoC
  - Vorbemerkungen
  - VW-Konzern (Audi/Cupra/Skoda/VW)
  - WiCAN-OB2 SoC
- ladeeinstellungen
  - 1 und 3 phasiges Laden
  - start
- Neue Features der aktuellen Softwareversion
- system
  - Datenverwaltung
  - start
  - Support und Fehlersuche

From:

<https://wiki.openwb.de/> - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:

<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.1.9:software:start>

Last update: **2025/12/15 09:24**

