Inhaltsverzeichnis

Manueller SoC 2
SoC-Modul des Fahrzeugs „Manueller SoC“ 2

Manueller SoC

SoC-Modul des Fahrzeugs „Manueller SoC“

Stehen keine anderen SoC-Module für Dein Fahrzeug zur Verfügung, so kann das Modul „Manueller SoC“ genutzt werden.

Der Anfangs-SoC des Fahrzeugs muss hierbei manuell angegeben werden, z.B. über ein integriertes Display oder über das Webinterface. Während der Ladung wird anhand der Angaben aus dem Fahrzeugprofil zur Akkukapazität und des Wirkungsgrades der Ladeelektronik der aktuelle SoC berechnet.



Zunächst müssen also diese Angaben im Fahrzeugprofil (Angaben zur Batterie) erfasst werden:



From:
https://wiki.openwb.de/ - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.2.0:software:einstell-konfig:konfiguration:fahrzeuge-soc:manuell

Last update: **2025/12/12 07:44**