Inhaltsverzeichnis

LG ESS 2
Einrichtung 2

LG ESS

Einrichtung

Zur Kommunikation mit LG Hybridwechselrichtern wird IP-Adresse und Passwort benötigt. Das Passwort ist standardmäßig die Registrierungsnummer, welche sich auf einem Aufkleber auf dem Gehäuse des Hybridwechselrichters befindet.

Beispielbild der Registrierungsnummer (LG Helpcenter)

Alternativ findet man die Registrierungsnummer in der App auch unter dem Menüpunkt „Systeminformationen“.

Manchmal benötigt der LG mehr als 10s Zeit um auf Anfragen zu antworten. In der Nutzeroberfläche der openWB werden dann keine Daten für PV-, Speicher- und EVU-Zähler angezeigt. In solchen Fällen hilft es die Geschwindigkeit des Regelintervalls der openWB unter „Einstellungen - Allgemein“ auf „Langsam“ zu setzen.

From:
https://wiki.openwb.de/ - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.2.0:software:einstell-konfig:konfiguration:geraete-komponenten:lg

Last update: **2025/12/12 07:44**