

# Inhaltsverzeichnis

<b>Solis</b> .....	2
<i><b>Benötigte Kommunikationsparameter</b></i> .....	2
<i><b>Besonderheiten</b></i> .....	2

# Solis

Solis Wechselrichter werden in 2 Varianten unterstützt:

- Wechselrichter ohne Speicheranbindung
- Hybridwechselrichter der RHI/S Serie

## Benötigte Kommunikationsparameter

- IP-Adresse
- Port (Standard: 502)
- Modbus-ID (Standard: 1)
- Auswahl der Wechselrichter Version

## Besonderheiten

Solis Wechselrichter müssen für eine erfolgreiche Kommunikation mit einem Solis Datalogger nachgerüstet werden. Nicht alle Datalogger verfügen über die Möglichkeit der Modbus TCP Kommunikation. Unseren Informationen zufolge ist das Modell S2-WL-ST (Wifi/LAN) kompatibel. Für alle Wechselrichter außer dem „S6-EH3P(5-10)K-H-EU“ braucht man die 4-Pin Version dieses Dataloggers.

Genaue Informationen welcher Datalogger für einen speziellen Wechselrichtertyp benötigt wird kann ggfs. der Solis Support beantworten.

From:  
<https://wiki.openwb.de/> - openWB GmbH & Co. KG

Permanent link:  
<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.1.9:software:einstell-konfig:konfiguration:geraete-komponenten:solis>

Last update: 2025/12/12 07:44

