

Inhaltsverzeichnis

Smart SoC 2

Smart SoC

Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Es handelt sich nicht um ein Modul von openWB, sondern um ein Modul aus der Community. Support dafür nur im [openWB-Forum](#).

Das Modul wurde bisher mit den Modellen Smart Hello #1 und #3 erfolgreich getestet.

SoC-Modul des Fahrzeugs ?

SoC direkt aus Fahrzeug auslesen ? Nein Ja

Aktualisierung der Fahrzeugdaten ?

Während der Ladung ?

Ohne laufende Ladung ?

Nur aktualisieren wenn angesteckt ? Nein Ja

Das ausgewählte Fahrzeug-Modul "Smart Hello (#1, #3)" wird in unserer Community gepflegt. Rückfragen oder Probleme bitte im Forum diskutieren.

Einstellungen für SoC-Modul "Smart Hello (#1, #3)"

Benutzername

Kennwort

VIN ?

Fahrgestellnummer (VIN) des Fahrzeugs. Notwendig falls mehrere Fahrzeuge im Account des Herstellers vorhanden sind.

Die Hilfe zu den Feldern kann durch Click auf das (?) angezeigt werden.

Hinweise

Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-SoC-Log Fehler ausgegeben (permission oder fehlende Datei).

Diese Fehler sind normal und können ignoriert werden. Empfehlung:

- In Einstellungen - System - Fehlersuche bzw. Debugging dies einstellen: Debug Level Info
- dann einen manuellen SOC-Abruf durchführen (im Dashboard auf Kreis Pfeil klicken).
- danach sollte im EV-SOC-Log eine Zeile ähnlich dieser kommen:

```
`2023-02-12 11:57:14 INF0:soc_smart:Lp1 SOC: 61%@2023-02-12T11:53:20`
```

Diese Zeile zeigt folgende Information:

`2023-02-12 11:57:14`	- Timestamp des SoC-Abrufs`
`INFO`	- Debug Level INFO`
`soc_bmwbc`	- SoC-Modul`
`Lp1`	- Ladepunkt`
`SOC: 61%`	- SoC Stand`
`@2023-02-12T11:53:20`	- Timestamp des Updates vom EV zum Cloud-Server`

Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem im Support-Seite im openWB Forum posten mit Angabe relevanter Daten - oWB SW Version - oWB gekauft oder selbst installiert - wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster) - welches Fahrzeug - falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten - relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks (</>).

Das SoC-Log mit evtl. Fehlermeldungen kann in der openWB software2 wie folgt eingesehen werden:

Einstellungen - System - Fehlersuche

From:

<https://wiki.openwb.de/> - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:

<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.2.0:software:fahrzeug-infos:smart>

Last update: **2026/02/25 15:24**

