

Inhaltsverzeichnis

Renault SoC

2

Renault SoC

Die Einrichtung erfolgt in openWB software2 im Webinterface unter Einstellungen - Konfiguration - Fahrzeuge im jeweiligen Fahrzeug. Es handelt sich nicht um ein Modul von openWB, sondern um ein Modul aus der Community. Support dafür nur im [openWB-Forum](#).

SoC-Modul des Fahrzeugs ?

Renault

SoC direkt aus Fahrzeug auslesen ?

Nein ✓

Ja

Aktualisierung der Fahrzeugdaten ?

Während der Ladung ?

5

Min.

Ohne laufende Ladung ?

720

Min.

Nur aktualisieren wenn angesteckt ?

Nein ✓

Ja

Das ausgewählte Fahrzeug-Modul "Renault" wird in unserer Community gepflegt. Rückfragen oder Probleme bitte im Forum diskutieren.

Einstellungen für SoC-Modul "Renault"

Benutzername ?

Der Benutzername für die Anmeldung an den Renault-Servern.

Kennwort ?

Das Passwort für die Anmeldung an den Renault-Servern.

Land ?

Land des Fahrzeugs, z.b. DE für Deutschland.

VIN ?

Die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs falls mehrere Fahrzeuge im Account vorhanden sind.

Die Hilfe zu den Feldern kann durch Click auf das (?) angezeigt werden.

Der SoC-Abruf funktioniert über die MyRenault-App (Fahrzeug-Konnektivität vorausgesetzt, kann in manchen Fällen eine kostenpflichtige Option bei Renault sein), zu welcher hier die Zugriffsdaten eingegeben werden müssen.

Hinweise

Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-SoC-Log Fehler ausgegeben

(permission oder fehlende Datei).

Diese Fehler sind normal und können ignoriert werden. Leider wird im Debug Mode 0 keine Positiv-Meldung ausgegeben. Empfehlung:

- In Einstellungen - System - Fehlersuche bzw. Debugging dies einstellen: Debug Level Info
- dann einen manuellen SOC-Abruf durchführen (im Dashboard auf Kreispfeil klicken).
- danach sollte im EV-SOC-Log eine Zeile ähnlich dieser kommen:

```
`2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_renault:Lp1 SOC: 61%@2023-02-12T11:53:20`
```

Diese Zeile zeigt folgende Information:

```
`2023-02-12 11:57:14          - Timestamp des SoC-Abrufs`
```

```
`INFO                        - Debug Level INFO`
```

```
`soc_bmwbc                  - SoC-Modul`
```

```
`Lp1                        - Ladepunkt`
```

```
`SOC: 61%                   - SoC Stand`
```

```
`@2023-02-12T11:53:20      - Timestamp des Updates vom EV zum Cloud-Server`
```

Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem im Support-Seite im openWB Forum posten mit Angabe relevanter Daten - oWB SW Version - oWB gekauft oder selbst installiert - wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster) - welches Fahrzeug - falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten - relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks (</>).

Das SoC-Log mit evtl. Fehlermeldungen kann in der openWB software2 wie folgt eingesehen werden:

Einstellungen - System - Fehlersuche

From:

<https://wiki.openwb.de/> - openWB GmbH & Co. KG

Permanent link:

<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.3.x:software:fahrzeug-infos:renault>

Last update: **2026/10/28 21:53**

