

Inhaltsverzeichnis

openWB-Wiki	2
Übersicht - kompatible Geräte für software2	2
Übersicht - unterstützte dynamische-Tarife	2

openWB-Wiki

Willkommen bei openWB!

Wir freuen uns, dich auf dem Weg zu einem optimalen Energie- und Lastmanagement begleiten zu dürfen. Du bist damit ein wichtiger Motor der Energiewende und profitierst von günstigen Energiekosten der Erneuerbaren!

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen ist ein grundlegendes Verständnis des openWB-EMS (**Energy Management System**) wichtig. Hierzu bietet openWB ab software2 mehrere Hilfen an, die den Konfigurationsprozess und die Nutzung unterstützen:

1. Umfangreiche Hilfstexte **direkt innerhalb der software2**, welche neben den Eingabefeldern über den **?-Button** erreichbar sind.



Die Hilfstexte werden immer an die neueste Softwareversion angepasst, so dass diese Inline-Hilfe die aktuellste und spezifischste Unterstützung darstellt.

2. Die hier vorliegende Anleitung in diesem Wiki, welche ein **dynamisch aktualisiertes Betriebshandbuch** darstellt.

3. Unseren **YouTube-Kanal**

4. Unser fachkundiges **Forum** mit einer sehr aktiven Community

Diese Hilfen werden kontinuierlich ausgebaut und an die aktuelle Softwareversion angepasst.

Übersicht - kompatible Geräte für software2

[Übersicht - kompatible Geräte für software2](#)

Übersicht - unterstützte dynamische-Tarife

[Übersicht - unterstützte dynamische-Tarife](#)

From:
<https://wiki.openwb.de/> - openWB GmbH & Co. KG

Permanent link:
<https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vorbemerkungen:openwb-wiki>

Last update: **2026/03/25 11:17**

