

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Werte aus HomeAssistant auslesen | 2 |
| Vorgehensweise | 2 |
| Im HomeAssistant | 2 |
| In der openWB | 3 |

Werte aus HomeAssistant auslesen

Die openWB bietet Module an um Werte direkt aus HomeAssistant auszulesen.

Vorgehensweise

Im HomeAssistant

Ein Long Lived Access Token erstellen.

Zur Kommunikation wird ein Long Lived Access Token benötigt. Dieses kann bei einem bereits vorhandenen Benutzer erstellt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit einen separaten Benutzer anzulegen.

Das Token kann erstellt werden unter:

„Dein Profil“ → oberer Reiter „Sicherheit“ → ganz unten „Langlebiges Zugriffstoken erstellen“

Dieses Token zunächst zwischenspeichern, es wird später benötigt.

Die gewünschte Entitäts ID herausfinden

In diesem Beispiel möchten wir den SoC eines Ioniq auslesen.

Die Entitäts ID findet sich unter:

„Einstellungen“ → „Geräte & Dienste“ → im oberen Reiter „Entitäten“ auswählen.

Hier suchen wir die gewünschte Entität, in diesem Fall heißt diese IONIQ Battery Level.

Parkplatz > IONIQ
EV Battery Level

| |
|--|
| Name |
| Symbol |
| Anzeigegenauigkeit Standard (100) |
| Entitäts-ID* sensor.ioniq_ev_battery_level |
| Label |
| Sprachassistenten Aliase und Verfügbarkeit für Sprachassistenten konfigurieren |
| Aktiviert Deaktivierte Entitäten werden nicht zu Home Assistant hinzugefügt. |
| Sichtbar Versteckte Entitäten werden nicht in automatisch erstellte Dashboards einbezogen oder wenn auf ihren Bereich, ihr Gerät oder ihr Label verwiesen wird. Ihr Verlauf wird weiterhin verfolgt und du kannst weiterhin über Aktionen mit ihnen interagieren. |
| Löschen |
| Aktualisieren |

Im Feld Entitäts ID lässt sich nun die genaue ID ablesen. Im Beispiel lautet sie:

```
sensor.ioniq_ev_battery_level
```

In der openWB

Im Fahrzeug das SoC Modul „HomeAssistant“ auswählen. Hier werden die zuvor ermittelten Werte eingetragen.

- Listenpunkt im Feld **Token** das zuvor zwischengespeicherte Token angeben.
- Im Feld **URL** das Protokoll und die IP Adresse mit Port der HomeAssistant Installation angeben, üblicherweise ist der Port 8123. Beispiel:

```
http://192.168.0.23:8123
```

- Im Feld **Entitäts ID** die eben herausgesuchte ID angeben.

Speichern damit die Einstellungen übernommen werden.

From:
<https://wiki.openwb.de/> - openWB GmbH & Co. KG



Permanent link:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:tutorials:werte_aus_homeassistant_auslesen

Last update: **2025/12/11 17:10**