

Inhaltsverzeichnis

- SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+ 2**
- Einstellungen des openWB Pro Steuercomputers 2
- Fahrzeug SoC-Modul aktivieren 5

SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+

Die openWB Pro ist in der Lage mittels HLC (HighLevelCommunication) bei kompatiblen Fahrzeugen [Liste unterstützter Fahrzeuge](#) den aktuellen Ladestand (SoC) des Fahrzeug-Akkus direkt über das Ladekabel abzufragen. Hierfür müssen beim Steuercomputer der openWB Pro und im jeweiligen Fahrzeugprofil die nachfolgenden Einstellungen vorgenommen werden:

Einstellungen des openWB Pro Steuercomputers

Zunächst muss das Webinterface des openWB Pro Steuercomputers aufgerufen werden. Hierzu kann entweder direkt die IP-Adresse des Steuercomputers in der Adresszeile eines Browsers im gleichen Netzwerk eingegeben werden, oder man ruft dieses über den entsprechenden Button in der Ladepunkt-Konfiguration der steuernden openWB auf (Zugriff ist nicht über Remote/App-Verbindung möglich, nur über lokalen Zugriff aus dem gleichen Netzwerk):

Konfiguration - Ladepunkte

openWB Pro (ID: 2)

Bezeichnung: openWB Pro

Modul: openwb_pro

Ladepunkt-Profil: Ladepunkt-Profil

Einstellungen für Ladepunkt Typ "openwb_pro"

IP oder Hostname: 192.168.90.95

Befehle für Ladepunkt Typ "openwb_pro"

Ladepunkt aktualisieren ⓘ [Update anfordern](#)

Einstellungen öffnen ⓘ [Zu den Einstellungen](#)

Hardware-Optionen

automatische Phasenumschaltung vorhanden: Nein Ja ✓

Control-Pilot-Unterbrechung vorhanden ⓘ: Nein Ja ✓

Elektrischer Anschluss


Anzahl angeschlossener Phasen: 1 2 3 ✓

Phase 1 des Ladekabels ⓘ: EVU L1 ✓ EVU L2 EVU L3

Im Webinterface des openWB Pro Steuercomputers navigiert man zunächst auf die Seite „Maintenance“ und stellt dort die Charging Version von „PWM“ auf „PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung“ um:

openWB Pro

openWBPro-804390



Home Maintenance

Device Information

Serial Number	owbd108Apro10003
EVSE Serial Number	804390
Hardware Version	V0R5e
MAC Address (Ethernet)	00:01:87:13:91:af
Charging Stack Version	3.2.1
Timezone	Europe/Berlin

Peripheral Information

Electricity Meter	Enabled (Type: eastron)
-------------------	-------------------------

Settings

SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden	Aktiviert
Charging Version	PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung
Save and reboot now	
Hinweis	<p>Der PWM Modus ist der Standard. Dieser wird auch von der openWB series2 genutzt. Er ist mit allen Fahrzeugen kompatibel, ermöglicht aber keinerlei Fahrzeugerkennung oder Auslesen weiterer Daten.</p> <p>PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung ist ein von uns entwickelter Modus. Dieser kombiniert mehrere Technologien, um so weitere Daten (Fahrzeugerkennung und SoC) zu erhalten. Dies ist notwendig, da bisher fast kein Fahrzeug den offiziellen Standard unterstützt. Ist die Datenabfrage erfolgt, dieser Vorgang dauert etwa 2-4 Sekunden, wird auf eine PWM Ladung gewechselt.</p> <p>Der Modus ist im Prinzip mit allen CCS fähigen Fahrzeuge kompatibel. Bei einigen Herstellern kann die SoC-Auslesung zu einem Fehlverhalten des Fahrzeugs führen (siehe unten: SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden). Lädt das Fahrzeug in diesem Modus nicht, bitte den Modus auf PWM stellen um eine Ladung zu ermöglichen.</p> <p>Der ISO15118 Modus unterstützt den gleichnamigen Standard. Bisher koennen das nur sehr wenige Fahrzeuge. Kann das Fahrzeug den Standard nicht, erfolgt keine Ladung. Lädt das Fahrzeug in diesem Modus nicht, bitte den Modus auf PWM stellen um eine Ladung zu ermöglichen.</p> <p>Im Modus PWM mit Fahrzeugerkennung sowie ISO15118 erfolgt eine Fahrzeugerkennung. Die Kennung des Fahrzeuges wird ueber die API ausgegeben. Hier Klicken</p> <p>Die Vehicle_ID wird immer ausgegeben, solange das Fahrzeug angeschlossen ist.</p> <p>Manche Fahrzeuge (vornehmlich von den Konzernen Tesla und VW) werden durch die SoC-Auslesung des Modus PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung in einen Ruhemodus versetzt und nehmen keine Ladung an. Die Option "SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden" fuehrt dazu, dass bei Fahrzeugen die als Tesla oder VW erkannt werden, die Abfrage auf die Fahrzeugidentifizierung beschränkt wird. Es erfolgt dann also keine SoC Auslesung. Ist ohnehin nur die Fahrzeugerkennung relevant, macht es Sinn diese Option zu aktivieren da so ein direkter Ladestart auch bei Problemfahrzeugen möglich ist. Weitere Infos zu der Thematik gibt es hier.</p>

Hinweis 1: Bei neueren Fahrzeugen welche HLC-Kommunikation nach dem Standard ISO15118 beherrschen, kann hier statt „PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung“ auch die Charging Version „ISO15118“ gewählt werden.

Hinweis 2: Derzeit gibt es noch viele Fahrzeuge, die keinen der beiden Modi beherrschen.

Hinweis 3: Einige Fahrzeuge gehen beim Abruf des SoC per HLC davon aus, dass sie an einem DC-

Lader angeschlossen sind und akzeptieren dann für ca. 10 Minuten keine AC-Ladung mehr. Um dies zu vermeiden, können diese Fahrzeuge über die Funktion „SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden = Aktiviert“ vom SoC-Abruf und damit von der 10 minütigen Ladepause ausgenommen werden.

Abschließend muss noch der Button „Save and reboot now“ betätigt werden.

Fahrzeug SoC-Modul aktivieren

Nachdem der openWB Pro Steuercomputer wie oben beschrieben konfiguriert wurde, muss nun für alle betreffenden Fahrzeuge der Manuelle SoC-Abruf mit der Option „SoC direkt aus Fahrzeug auslesen = Ja“ in der steuernden openWB konfiguriert werden:

Konfiguration - Fahrzeuge

Fahrzeuge + ∨

Standard-Fahrzeug >

Fahrzeug 🗑️ ∨

Bezeichnung

Fahrzeughersteller

Fahrzeugmodell

Ein anderes Fahrzeug-Profil wird erst NACH dem Abstecken übernommen, da es sonst durch die Änderung bestimmter Einstellungen im laufenden Ladevorgang zu Widersprüchen kommen kann.

Fahrzeug-Profil

Lade-Profil

Zugeordnete ID-Tags +

Die hier eingetragenen ID-Tags dienen ausschließlich der Fahrzeugzuordnung. Bitte auch hiervon abhängige Einstellungen beachten. Eine Übersicht gibt es im [Wiki](#).

SoC-Modul des Fahrzeugs

SoC direkt aus Fahrzeug auslesen

Wenn Ladepunkt und Fahrzeug das direkte Auslesen des SoCs über das Ladekabel unterstützen, wird der SoC nach dem Anstecken aus dem Fahrzeug ausgelesen und während der Ladung berechnet. Das direkte Auslesen des SoC aus dem Fahrzeug ist aktuell nur mit einer openWB Pro möglich.

Aktualisierung der Fahrzeugdaten ?

Während der Ladung Min.

Ohne laufende Ladung Min.

Nur aktualisieren wenn angesteckt

Hinweis: Einige der anderen SoC-Module (die z.B. den Akku-Stand über die App des Fahrzeugs abrufen) verfügen ebenso über die Funktion „SoC direkt aus Fahrzeug auslesen“. Auf diese Weise können beide Varianten kombiniert werden.

Der Abruf des Akkus über das Ladekabel erfolgt in den meisten Fällen nur zum Ladestart (soweit z.B. nicht mit dem Abruf per Fahrzeug-App kombiniert). Ab dann wird der SoC-Stand anhand der geladenen Strommenge und den Akku-Angaben im Fahrzeugprofil nur berechnet. Darum ist es wichtig

möglichst korrekte Angaben zum Fahrzeug-Akku im Fahrzeugprofil zu machen:

Fahrzeug-Profil

Ein anderes Fahrzeug-Profil wird erst **NACH DEM ABSTECKEN** übernommen, da es sonst durch die Änderung bestimmter Einstellungen im laufenden Ladevorgang zu Widersprüchen kommen kann.

Standard-Fahrzeug-Profil

Fahrzeug-Profil

Bezeichnung: Fahrzeug-Profil

Angaben zur Batterie

- Kapazität der Batterie: 75 kWh
- Wirkungsgrad der Ladeelektronik: 90 %
- Durchschnittsverbrauch: 15 kWh / 100km

Angaben zum Ladestrom

- Mindeststrom: 6 A
- Maximalstrom bei einer Phase: 16 A
- Maximalstrom mehrere Phasen: 16 A

From: <https://wiki.openwb.de/> - openWB GmbH & Co. KG

Permanent link: <https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.1.9:software:fahrzeug-infos:pro-proplus>

Last update: 2026/03/16 15:59

