# Inhaltsverzeichnis

- 2.1.9
  - anwendungen
    - Alle Lade-Modi kurz erklärt
    - PV-Laden mit passiver Speicherbeachtung
    - PV-Laden ohne Speichermitnutzung
  - API (Programmierschnittstelle)
  - Quickstart - Ersteinrichtung software2
  - sidebar
  - simpleAPI **für MQTT**
  - software
    - Allgemeines
    - Allgemeines zum Fahrzeug SoC
    - bedienung
      - Bedienung
      - start
    - einstell-konfig
      - einstellungen
        - Einstellungen - Allgemein
        - Einstellungen - Display
        - Identifikation
        - start
      - konfiguration
        - Fahrzeuge anlegen und konfigurieren
        - geraete-komponenten
          - Alpha ESS Speicher anschliessen
          - Deye
          - Fronius
          - Geräte und Komponenten in software2
          - GoodWe
          - Grundsätzliches zu Stromzählern
          - Huawei
          - Kostal
          - LG ESS
          - Liste mit besonderen Hinweisen zu Geräten und Komponenten
          - MQTT
          - openWB Stromzähler Kits
          - RCT
          - Solax
          - Solis
          - start
          - Sungrow
          - Virtuelle Zähler
        - Hausverbrauch
        - io
          - start
          - Steuerbare Einrichtungen - SteuE (§14a EnWG)
        - ladepunkte
          - Ladepunkte anlegen
          - start
        - Lastmanagement
        - start

- ladeeinstellungen
  - PV-Laden
  - Speichersteuerung
  - start
  - uebergreifendes
    - Allgemein
    - Energiekosten
    - OCPP
    - start
  - Überschuss-Laden
- start
- fahrzeug-infos
  - Aiways SoC
  - BMW-Konzern (BMW/Mini)
  - HomeAssistant SoC
  - HTTP SoC
  - JSON SoC
  - Manueller SoC
  - MQTT SoC
  - OVMS SoC
  - PSA Car Controller SoC
  - Renault SoC
  - Smart SoC
  - SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+
  - Tesla SoC
  - Vorbemerkungen
  - VW-Konzern (Audi/Cupra/Skoda/VW)
  - WiCAN-OBD2 SoC
- ladeeinstellungen
  - 1 und 3 phasiges Laden
  - start
- Neue Features der aktuellen Softwareversion
- start
- system
  - Datenverwaltung
  - start
  - Support und Fehlersuche
- start
- vorbemerkungen
  - Dynamische Tarife
  - start
  - Übersicht - kompatible Geräte für software2
- 2.2.0
- anwendungen
  - Alle Lade-Modi kurz erklärt
  - PV-Laden mit passiver Speicherbeachtung
  - PV-Laden mit Speichermitnutzung
  - PV-Laden ohne Speichermitnutzung
- API (Programmierschnittstelle)
- Einstiegshilfe mit openWB YouTube-Kanal
- openWB simpleAPI HTTP

- sidebar
- software
  - Allgemeines
  - bedienung
    - Bedienung
    - start
  - einstell-konfig
    - einstellungen
      - Einstellungen - Allgemein
      - Einstellungen - Display
      - Identifikation
      - start
    - konfiguration
      - Fahrzeuge anlegen und konfigurieren
      - fahrzeuge-soc
        - Manueller SoC
        - SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+
        - SoC-Modul Cupra
        - start
      - Geräte und Komponenten in software2
        - Deye
        - Fronius
        - Geräte und Komponenten in software2
        - Geräte und Komponenten in software2
        - GoodWe
        - Grundsätzliches zu Stromzählern
        - Huawei
        - LG ESS
        - MQTT
        - openWB Stromzähler Kits
        - Solax
        - Solis
        - start
        - Sungrow
        - Virtuelle Zähler
      - Hausverbrauch
      - io
        - start
        - Steuerbare Einrichtungen - SteuE (§14a EnWG)
      - ladepunkte
        - Ladepunkte anlegen
        - start
      - Lastmanagement
      - start
    - ladeeinstellungen
      - Speichersteuerung
      - start
      - uebergreifendes
        - Allgemein
        - Energiekosten
        - Ladekosten

                        - OCPP
                        - Optional / aktive Speichersteuerung
                        - start
                    - Überschuss-Laden
            - start
            - system
                - sicherheit
                    - Benutzerverwaltung
        - fahrzeug-infos
            - Aiways SoC
            - BMW-Konzern (BMW/Mini)
            - HomeAssistant SoC
            - HTTP SoC
            - JSON SoC
            - Manueller SoC
            - MQTT SoC
            - OVMS SoC
            - PSA Car Controller SoC
            - Renault SoC
            - Smart SoC
            - SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+
            - Tesla SoC
            - Vorbemerkungen
            - VW-Konzern (Audi/Cupra/Skoda/VW)
            - WiCAN-OBD2 SoC
        - ladeeinstellungen
            - 1 und 3 phasiges Laden
            - start
        - Neue Features / Changelog
        - start
        - system
            - Datenverwaltung
            - start
            - Support und Fehlersuche
    - start
    - vorbemerkungen
        - Dynamische Tarife
        - soc-auslesung-pro
        - start
        - Übersicht - kompatible Geräte für software2
- 2.3.x
    - anwendungen
        - Alle Lade-Modi kurz erklärt
        - PV-Laden mit passiver Speicherbeachtung
        - PV-Laden mit Speichermitnutzung
        - PV-Laden ohne Speichermitnutzung
        - PV-Prognose
    - API (Programmierschnittstelle)
    - Einstiegshilfe mit openWB YouTube-Kanal
    - openWB simpleAPI HTTP
    - sidebar

- software
  - Allgemeines
  - bedienung
    - Bedienung
    - start
  - einstell-konfig
    - einstellungen
      - Einstellungen - Allgemein
      - Einstellungen - Display
      - Identifikation
      - start
    - konfiguration
      - Fahrzeuge anlegen und konfigurieren
      - fahrzeuge-soc
        - Manueller SoC
        - SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+
        - SoC-Modul Cupra
        - start
      - Geräte und Komponenten in software2
        - Deye
        - Fronius
        - Geräte und Komponenten in software2
        - Geräte und Komponenten in software2
        - GoodWe
        - Grundsätzliches zu Stromzählern
        - Huawei
        - LG ESS
        - MQTT
        - openWB Stromzähler Kits
        - Solax
        - Solis
        - start
        - Sungrow
        - Virtuelle Zähler
      - Hausverbrauch
      - io
        - start
        - Steuerbare Einrichtungen - SteuE (§14a EnWG)
      - ladepunkte
        - Ladepunkte anlegen
        - start
      - Lastmanagement
      - start
      - Verbraucher
    - ladeeinstellungen
      - Speichersteuerung
      - start
      - uebergreifendes
        - Allgemein
        - Energiekosten
        - Ladekosten

                - OCPP
                - Optional / aktive Speichersteuerung
                - start
            - Überschuss-Laden
        - start
        - system
            - sicherheit
                - Benutzerverwaltung
    - fahrzeug-infos
        - Aiways SoC
        - BMW-Konzern (BMW/Mini)
        - HomeAssistant SoC
        - HTTP SoC
        - ioBroker SoC
        - JSON SoC
        - Manueller SoC
        - MQTT SoC
        - OVMS SoC
        - PSA Car Controller SoC
        - Renault SoC
        - Smart SoC
        - SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+
        - Tesla SoC
        - Vorbemerkungen
        - VW-Konzern (Audi/Cupra/Skoda/VW)
        - WiCAN-OBD2 SoC
    - ladeeinstellungen
        - 1 und 3 phasiges Laden
        - start
    - Neue Features / Changelog
    - start
    - system
        - Datenverwaltung
        - start
        - Support und Fehlersuche
- start
- vorbemerkungen
    - Dynamische Tarife
    - soc-auslesung-pro
    - start
    - Übersicht - kompatible Geräte für software2


From:
https://wiki.openwb.de/ - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:
**https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:start**

Last update: **2025/12/15 09:24**